



# Cambiando el neumático de su bicicleta

**Nota:** Se requieren desmontables para cambiar los neumáticos.

## **Para quitar el neumático viejo:**

1. Quite la rueda de la bicicleta.
2. Desinfe el neumático completamente.
3. Deslice la punta redonda de uno de los desmontables entre el neumático y la llanta. Trabaje despacio y, procurando no pellizcar la cámara, extraiga el neumático de la llanta, trabando la punta libre del desmontable en los radios.
4. Deslice un segundo desmontable entre el neumático y la llanta.
5. Trabaje este desmontable alrededor de la llanta hasta que el neumático quede libre.

## **Saque el neumático y la cámara de la llanta.**

### **Instalando el nuevo neumático:**

6. Tome el nuevo neumático y deslice una orilla completamente alrededor de la llanta. Debe poder hacer esto a mano, pero si es necesario, utilice uno de los desmontables.
7. Infe la cámara ligeramente. Coloque la cámara totalmente dentro del neumático nuevo. Asegúrese de alinear la válvula de la cámara con el orificio de la válvula en la llanta.
8. Suavemente enrolle el neumático sobre la orilla de la llanta. Trabaje despacio y evite pellizcar la cámara entre la orilla del neumático y la llanta. Usando las manos, enrolle sobre la llanta lo más que pueda de la otra orilla del neumático.
9. Inserte un desmontable entre la llanta y la parte del neumático aún no instalada. Empuje lentamente el desmontable hacia arriba, forzando el neumático sobre la orilla de la llanta.
10. Infe el neumático a la presión recomendada, que aparece en un costado del neumático, y coloque la rueda en la bicicleta.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10